


# 易泵操作简介





## 主菜单



### 报警

当您在泵显示屏上看见一条报警信息时，按向下按钮，并按显示屏上的步骤进行操作。为了消除报警：（1）阅读泵显示器上的内容，（2）按ESC和ACT键。